

Sommer (Garagepoort)



- Nieuwe afstandsbediening programmeren
 - Druk kort op de programmatieknop op de motor (het ledje brand) (zie tekening onderaan)
 - Druk binnen de 10 seconden op de knop van de afstandsbediening. Hou deze zo lang in tot het lampje op de motor uit gaat.
- Alle afstandsbedieningen uit het geheugen van de motor wissen (dus ook het code Clavier). Druk de programmatietoets in en hou deze ingedrukt

Na 5 seconden knippert de LED (3.1 of 3.2).

Na nog eens 10 seconden brandt de LED (3.1 of 3.2).

Na in het totaal 25 seconden branden alle LEDs (3.1 + 3.2).

Alle afstandsbedieningen zijn uit de motor gewist

